

NUTRI MAX NM7000

EXTRACTOR DE JUGO LENTO

Manual de Instrucciones

Por favor, antes de usar por primera vez lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.



Contenidos

Componentes	2
Precauciones	3
Funcionamiento	4
Limpieza	7

Componentes

Felicitaciones por su compra y por empezar un nuevo estilo de vida más saludable.

Para más información y recetas entra a:
www.somela.cl

- 1 Empujador
- 2 Bocatoma
- 3 Tornillo
- 4 Cedazo triturador
- 5 Contenedor de residuos
- 6 Cuerpo
- 7 Recipiente para jugo
- 8 Recipiente para residuos
- 9 Cepillo para limpiar



Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Antes de usar, coloque el artefacto en una superficie firme y estable.
- Nunca deje el artefacto sin custodia mientras esté funcionando. Nunca permita que los niños operen este artefacto.
- No utilice al aire libre o en superficies húmedas
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada. Hágalo revisar por personal especializado de nuestros Servicios Técnicos autorizados SOMELA, para su reemplazo.
- No sumerja el cuerpo motor en agua u otro líquido.
- Este artefacto ha sido fabricado únicamente para el uso descrito en este manual.
- Desconecte el artefacto tirando del enchufe, jamás del cordón.
- Para prolongar la vida útil del artefacto, el motor posee un dispositivo térmico (auto shut off) para prevenir sobrecalentamiento. Si el producto funciona sobrecargado o durante un tiempo superior a lo recomendado, se desconectará automáticamente. Si esto ocurre, apague y desenchufe. Espere que el motor se enfríe, antes de volver a utilizar.
- El artefacto es sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas que el enchufe macho en materia.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- No utilizar si el cedazo está dañado.

Funcionamiento

Montaje

1. Ubique el contenedor de residuos sobre el cuerpo del extractor de jugo lento enganchando las partes sobresalientes de la base del cuerpo del extractor con las partes hundidas de la parte inferior del bocatomoma. Puede utilizar la salida de jugo (que tiene 1 hendidura) como guía para enganchar el bocatomoma con el cuerpo.



Base de cuerpo



Parte inferior del bocatomoma



2. Después de haber puesto el contenedor de residuos sobre el cuerpo del extractor de jugo lento, monte el cedazo triturador al interior del contenedor de residuos haciéndolo encajar perfectamente. Como guía puede utilizar la flecha en la parte superior del cedazo. Ésta debe estar alineado con la parte sobresaliente del contenedor de residuos



3. Cuando el cedazo se encuentre en posición (debe mantenerse firme), introduzca el tornillo dentro del cedazo y hágalo encajar girando hacia la derecha.



4. Posicione la bocatomoma sobre el contenedor de residuos y haga encajar la parte sobresaliente hacia la derecha, hasta que calcen ambas piezas.



5. Ubique el empujador en la apertura pequeña.



6. Conecte el artefacto a una red eléctrica. Si el producto está armado correctamente sonará un "bip" indicando que el producto está correctamente armado.

Funcionamiento

Uso

- 1.** Lave las frutas y los vegetales minuciosamente.
- 2.** Retire los cuescos y semillas grandes de damascos, guindas, duraznos, ciruelas, etc. Pele las frutas y vegetales que tienen cáscara gruesa tales como naranja, limones, mandarinas, sandías, piñas, pepinos, zapallos, etc.
- 3.** Corte los alimentos en trozos para que pasen a través de la bocatoma. Si los alimentos (manzanas, peras, tomates, etc.) tuviesen un tamaño menor al diámetro de la bocatoma, no es necesario cortarlos.
- 4.** Asegúrese que el selector de velocidades esté en posición "0" (apagado) y que las piezas estén montadas de forma correcta como se especifica en el punto montaje de este manual.
- 5.** Revise que el jarro esté en su lugar para evitar el derramamiento de jugo.
- 6.** Antes de introducir los alimentos, asegúrese de que la tapa esté desbloqueada moviendo el seguro hacia la izquierda. La tapa debería abrirse hacia arriba.



Introduzca los alimentos y empuje la tapa hasta que los alimentos bajen hacia el tornillo prensador. Una vez que los alimentos pasen hacia abajo, la tapa debería subir hacia su posición.

Funcionamiento



IMPORTANTE:

Si los alimentos quedan atascados entre la tapa y la parte superior del bocatoma empuje la tapa hacia arriba o abajo para que los alimentos pasen.



IMPORTANTE:

si los alimentos quedan atascados en el tornillo prensador, utilice la función reversa "R" por 5- 10 segundos hasta que los alimentos suban, luego continúe con la función normal "on".



IMPORTANTE:

En el primer uso el motor puede expeler un olor particular. Esto no debe preocuparle, es normal y desaparecerá rápidamente.



IMPORTANTE:

Coloque el alimento en la bocatoma sólo cuando el artefacto este funcionando.

No sobrepase la capacidad del jarro y del receptor de pulpa
No abra la cubierta mientras el artefacto esté en uso.



IMPORTANTE:

No es recomendable utilizar alimentos duros o secos ya que podría trabar el tornillo prensador.

7.

Cuando haya terminado la extracción de jugo, coloque el selector de velocidades en la posición "0"



IMPORTANTE:

Jamás use los dedos u otro utensilio para empujar los alimentos a través de la bocatoma.

Utilice siempre el tapón compresor diseñado para tal propósito.

Limpieza

1. Apague y desenchufe antes de limpiar el artefacto.
2. Es recomendable lavar inmediatamente después de su uso cada pieza en agua tibia con jabón. Enjuague el cedazo triturador desde la parte inferior para retirar los residuos depositados en los orificios del colador. Puede ser necesario un cepillo de celdas plásticas (nunca use un cepillo de celdas metálicas). Al manipular el cedazo triturador, evite tocar sus partes filosas.
3. Jamás sumerja el cuerpo motor en agua u otro líquido, sólo límpielo con un paño levemente húmedo, no use detergente o elementos abrasivos.
4. En caso de mantener el extractor sin uso por un tiempo prolongado, guardelo en un lugar seco y bien ventilado.

En caso de error

Revise que no hayan excesos de comida en la bocatoma.

- Presione el botón de reversa por 3 a 5 segundos.
- Después presione el botón "on". Si la maquina no funciona presione "off" y limpie los restos de comida.

El tiempo sugerido de uso es de 15 min, 5 min de descanso.

- No utilizar por más de 15 min
- No utilizar agua hirviendo o que tenga más de 60 grados.





SOMELA S.A.
A. Escobar Williams 600, Cerrillos
Santiago - Chile
Call Center 800 800 225
E-mail: contacto@somela.cl
www.somela.cl