



Manual de Instrucciones

Vitamin CJ2000

Exprimidor




SOMELA S.A.
A. Escobar Williams 600, Cerrillos Santiago - Chile Tel: (56-2) 2837 6600 Fax: (56-2) 2557 5667 E-mail: contacto@somela.cl www.somela.cl

Por favor, antes de usar por primera vez lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Componentes

- 1 Tapa protectora
- 2 Cono exprimidor pequeño
- 3 Cono exprimidor grande
- 4 Colador
- 5 Jarro
- 6 Indicador de llenado
- 7 Eje transmisor (giro reversible)
- 8 Base motor
- 9 Enrollador de cordón
- 10 Regulador



Limpieza

- Desenchufe el artefacto antes de limpiar.
- Limpie la base motor con un paño húmedo y detergente suave no abrasivo.
- Jamás sumerja la base motor en agua u otro líquido.
- Desmonte y lave los conos exprimidores, el colador y el jarro con agua de la llave, asegurándose de que no queden restos de pulpa.
- Seque y arme el conjunto cerrando con la tapa protectora.
- Guarde el cordón en el enrollador de cordón.

Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños.
- Desconecte tirando del enchufe, nunca del cordón.
- No utilice al aire libre o en superficies húmedas.
- Al hacer funcionar, apoye el exprimidor de cítricos sobre una superficie plana y estable.
- Use el exprimidor solamente de la manera descrita en este manual.
- No manipule el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada. Hágalo revisar por personal especializado de nuestros Servicios Técnicos Autorizados SOMELA.
- Jamás sumerja la base motor en agua u otro líquido.
- Durante el uso procure que el exprimidor mantenga una velocidad uniforme.
- Si producto de la consistencia del cítrico que está procesando nota que comienza a reducir la velocidad o a trabajar en forma forzada, reduzca la fuerza que usted ejerce sobre el exprimidor y continúe.
- Este artefacto puede funcionar como máximo 5 minutos en forma continua. Antes de volver a usar, deje descansar por al menos 3 minutos para evitar un sobrecalentamiento.
- Artefacto sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

Funcionamiento

Antes de usar por primera vez, lave la tapa protectora (1), los conos exprimidores (2) y (3), el colador (4) y el jarro (5) con agua tibia y detergente no abrasivo. Luego enjuague y seque con un paño suave.

1 Con el exprimidor de cítricos desenchufado, ponga el jarro (5) sobre la base motor (8) haciéndolo pasar a través del eje transmisor (7). Luego gire el jarro (5) en el sentido de los punteros del reloj hasta el tope.

2 Monte el colador (4) sobre el jarro (5). Para fijarlo, asegúrese de que el asa del colador (4) quede completamente encajada en la parte superior del mango del jarro (5). Dependiendo del tipo de pulpa, regule el tamaño de los orificios del colador (4) mediante el regulador (10).

3 Monte el cono exprimidor pequeño (2) sobre el eje transmisor (7) y presiónelo para fijarlo. Si desea exprimir cítricos de mayor tamaño, instale el cono exprimidor grande (3) sobre el cono exprimidor pequeño (2) girándolo hasta que se acople.

4 Prepare los cítricos a procesar partiéndolos en mitades.

5 Conecte el exprimidor a un enchufe de pared que esté en buen estado.

6 Presione cada mitad del cítrico sobre el cono exprimidor (2) o (3) y de esta forma el exprimidor comenzará a funcionar automáticamente. Al levantar el cítrico, el exprimidor dejará de funcionar y al presionar nuevamente, reiniciará su marcha. Las aletas del cono exprimidor pequeño (2) previenen la acumulación de pulpa en el colador (4) y ayudan a extraer el jugo de la pulpa. Aumente la presión sobre el cítrico para poder quitarle todo el jugo.

! **Importante**
No haga funcionar el exprimidor de cítricos por períodos continuos mayores a 5 minutos. En cuyo caso, alterne el uso con descansos de al menos 3 minutos.

7 Retire la fruta y deje estilar el cono exprimidor (2) o (3) por unos instantes.

8 Repita los pasos 6 y 7 hasta obtener la cantidad de jugo deseada. No sobrepase del nivel máximo marcado en el indicador de llenado (6).

9 Finalmente, desenchufe el artefacto, desmonte el jarro (5) y vierta su contenido.